MANUAL DE SERVIÇO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Voltagem	:100V a 240V - Automático
Motor	: 13V
Acessórios	: Pente acessório do aparador Pente Escova de limpeza
Funcionamento	: Só com o aparelho na corrente elétrica

Manutenção: Nenhuma parte deste aparelho necessita de lubrificação.

INSTRUÇÕES PARA REPARO

Este aparelho não é reparável e somente os acessórios são fornecidos, porém em caso de limpeza interna, siga os procedimentos abaixo para abri-lo.

1. Com o auxílio de uma chave de fendas desloque a extremidade direita e esquerda do gabinete na região da lâmina tomando cuidado para não marcar o corpo do aparelho, em seguida puxe a tampa no sentido inferior. (Fig. 01)

(Fig. 01)

2. Após aberto o aparelho, retire o conjunto lâmina e tesoura e separe-as para efetuar a limpeza (Fig. 02).
3. Limpe-as com uma escova ou pincel e não utilize nenhum tipo de lubrificante. Se for necessário utilize um pano macio umedecido em água ou álcool.



(Fig. 02)

JM SERVICE



Pos.	Cód.	Obs.
1	3761	
2	3762	
3	2391	
4		

Classificação: CATEGORIA 2

JM SERVICE